## Bruksanvisning for Ola's Magiske Spilleboks

- 1. Hvordan registrere en ny sang
- Koble deg til boksen via nettleser:
  http://magicmusicbox.local eller http://[IP-adresse]
- Finn en sang-URL:

Spotify: Åpne appen, trykk "..." på en sang, velg Del > Kopier lenke

YouTube: Trykk Del > Kopier kobling

- Lim inn URL i webpanelet og trykk Lagre
- Etter nedlasting er sangen klar (grønn hake)
  Du kan trykke Spill eller Slett
- 2. Hvordan registrere en ny RFID-kode
- Skann RFID-brikke på boksen (leseren piper/lyser)
- I webpanelet: Trykk "Ny" på sangen du vil koble til
  RFID-en knyttes nå til sangen
- 3. Hvordan koble til nytt WiFi-nettverk
- Koble til boksen via SSH:ssh magic@magicmusicbox.local
- List nettverk og koble til:
  nmcli dev wifi list
  nmcli dev wifi connect "NETTVERKSNAVN" password "PASSORD"